



Tillämpningsbestämmelser elnätsabonnemang

Säkringsabonnemang 16-63 A

Nedanstående punkter är ett komplement till allmänna avtalsvillkor.

Elnätsavgift

- Samtliga elnätsavgifter gäller för anslutning vid spänning 400/230 V.
- Kunden väljer mellan de prislistor som finns tillgängliga för aktuell säkringsstorlek och prisområde. För byte av säkringsstorlek kontakter kunden en behörig elektriker.
- Periodvis byte av prislista och säkringsstorlek är inte tillåtet.
- Elnätsavgiften består av en abonnemangsavgift samt en elöverföringsavgift. Abonnemangsavgiften styrs av storleken på huvudsäkringen samt val av elnätsprislista vid 16 A. Elöverföringsavgiften styrs av hur många kilowattimmar du använder.
- Abonnemangsavgift debiteras vid varje faktura-tillfälle i efterskott. Abonnemangsavgiften fördelas efter det antal dagar som fakturan omfattar. Elöverföringsavgift faktureras för överförd energi (kWh) under fakturaperioden.

Lägenhetsabonnemang

Förutsättningarna för att kunna välja lägenhetsabonnemang är:

- Att det finns minst tre uttagsabonnemang inom byggnad med gemensam elnätsanslutning.
- Abonnemang med trefas-anslutning 16 Ampere eller enfas-anslutning max 35 Ampere med en maximal förbrukning på 8 000 kWh per anläggning kan välja lägenhetsabonnemang.

Övrigt

- Från- och återinkopplingsavgifter utgår vid bristande betalning.
- Flytt/ägarbyte anmäls 30 dagar i förväg.
- Mätaravläsning sker normalt en gång/månad och när abonnemanget upphör.
- Kontroll av mätare kan utföras på kundens begäran. För hushållskunder gäller att om avvikelser är mindre än $\pm 5\%$ debiteras kunden kostnader för provning enligt gällande prislista.
- Vid strömavbrott som överstiger 12 timmar lämnas avbrottsersättning.
- Anslutning av elproduktion (t.ex. solceller, vindkraft) måste godkännas av nätägaren.
- Anslutningsavgift debiteras vid nyanslutning och kan bli aktuell vid abonnemangsförändring, till exempel vid utökning till större säkring än 25A.

Fortsättning →

Effektabonnemang 80 A och uppåt

Samtliga avgifter gäller för normal anslutning och under förutsättning att avtal finns.

Anslutningsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning. Anslutningsspänning och anslutningspunkt bestäms av E.ON Energidistribution AB med hänsyn till lokala förhållanden samt effektuttagets storlek och karaktär. För anslutningen tillämpas det elnätspris som gäller vid aktuell anslutningsspänning och anslutningspunkt.

Effektavgift

Effektavgift erläggs för den högsta i anslutningspunkten uttagna timmedeleffekt respektive månad.

Reaktiv effekt

I anslutningspunkten äger kunden rätt till uttag av reaktiv effekt upp till 50%. Uttagsrätten anges som förhållandet mellan högsta värdet under respektive månad januari-april och oktober-december för uttagen reaktiv timmedeleffekt i kVAr och motsvarande aktiva effektuttag under månaden i kW.

Ingen inmatning av reaktiv effekt får ske under maj-september. Avgift debiteras när uttaget av reaktiv effekt överskrider angiven gräns.

Avgiften debiteras månaden efter att uttaget har skett.

För lågspänningskunder med en huvudsäkring på 200 A och lägre debiteras ingen reaktiv överuttagsavgift.

Debitering och betalning

Debitering sker normalt i början av månaden i efterskott. Kunden får fakturera i perioden 15:e till 29:e för fast avgift, effektavgift och rörlig elöverföringsavgift baserad på definitiva värden på högsta entimmeseffektvärdet och uttagen energi under månaden. Betalning ska vara E.ON Energidistribution AB tillhanda senast den angivna förfallodagen på fakturan, om inte annat skriftligen avtalats.

Övrigt

Särskilda avgifter debiteras vid kontroll av mätare, tillfrån- och återinkoppling och bristande betalning.